

Брелок Hormann Ecostar RSE2

Производитель: Hormann



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Нажмите на клавишу пульта ДУ и удерживайте ее до тех пор, пока красный светодиод не начнет быстро мигать.
2. Отпустите клавишу.
3. В течении следующих 15 секунд вновь нажмите на клавишу пульта ДУ и удерживайте ее до тех пор, пока светодиод не начнет мигать очень быстро.
4. Затем снова отпустите клавишу.
5. Окончание очень быстрого мигания свидетельствует о выполнении успешного программирования выбранной кнопки пульта ДУ. Светодиодная лампочка горит, не мигая.

После программирования пульта ДУ и расширения радиосистемы необходимо провести функциональное испытание.

1. Полное стирание памяти радиоприемника:
2. Нажать и удерживать кнопку более 5 секунд.
3. Стираются все пульты, стереть один или несколько отдельно невозможно.