

Брелок Hormann HSE 2 40 MHz

Производитель: Hormann



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Для программирование в привод ворот SupraMatic найдите выносной радиоканал серого цвета выходящий из привода. На нем будет 1 кнопка с буквой **P**.
2. Нажмите кнопку рядом с буквой **P** один раз, загорится рядом светодиод.
3. Нажмите кнопку на пульте HSM 40 и удерживайте примерно 10 секунд пока не заморгает светодиод на приемнике.
4. Радиоканал сам выйдет из программирования и светодиод потухнет. Программирование окончено.

